

SanDisk® V-Mate Video Memory Card Reader

Instrukcja obsługi

Gratulujemy zakupu urządzenia V-Mate, dzięki któremu można nagrywać pliki video z TV, SAT na kartę pamięci.

Opis urządzenia:

- Zapis filmów i programów z TV na kartę pamięci
- Odtwarzanie na odbiorniku kompatybilnym z V-Mate (np.: telewizor, notebook, PC)
- Obsługuje pliki: MP4, 3GP, 3G2
- Kodeki: MPEG-4 SP, H.263
- Rozdzielczość: do 640 x 480
- 30 klatek na sekundę
- Obsługuje karty SD, SDHC, miniSD, miniSDHC, Micro SD, MicroSDHC, RS-MMC (dual Voltage), MMCplus, MMCmobile, MemoryStick, MemoryStick PRO, MemoryStick Duo, MemoryStick PRO Duo
- Wejście Jack 3,5 mm Video/ Audio (lewo/ prawo)
- Wyjście Jack 3,5 mm Video/ Audio (lewo/ prawo)
- Gniazdo Mini USB B

Wymagania:

- TV z wejściem Composite Cinch, (NTSC/PAL), audio
- Źródło sygnału video z wyjściem Composite video Cinch i audio (magnetowid, odtwarzacz DVD)
- Aktualizacja przez PC/ notebook z Windows 2000/XP, Mac OS 10.1.2+

* Produkt tylko do użytku domowego! Kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów prawnie chronionych zabronione!

Zawartość opakowania:

- V-Mate
- Pilot
- Kabel audio/ video
- Odbiornik podczerwieni IR
- Kabel USB
- Zasilacz
- Instrukcja obsługi

Środki bezpieczeństwa:

- UWAGA! Urządzenie elektryczne! Niebezpieczeństwo porażenia prądem!
- Urządzenie elektroniczne, chronić przed dziećmi! Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci!
- Do czyszczenia używać tylko suchej szmatki.
- Urządzenia nie należy przechowywać w miejscach nasłonecznionych, lub miejscach, gdzie panuje podwyższona temperatura (grzejniki, piece, itp.).
- Przed podłączeniem do TV lub SAT należy zapoznać się ze wszystkimi środkami ostrożności podanymi w instrukcji obsługi danego urządzenia!
- Należy zachować wszelkie środki ostrożności podczas podłączania wtyczki zasilacza do sieci 230V.

- Kable należy ułożyć tak, by nie stanowiły zagrożenia dla osób trzecich!
- Należy używać tylko i wyłącznie oryginalnych akcesoriów producenta!
- Jeżeli urządzenie nie będzie przez dłuższy czas używane, należy odłączyć je od sieci.
- Napraw dokonywać tylko w autoryzowanych serwisach!
- Urządzenie chronić przed wilgocią!
- Urządzenia nie należy używać w pobliżu zbiorników wodnych!
- Nie otwierać obudowy!
- W przypadku uszkodzenia obudowy, urządzenia nie należy dalej użytkować.

Podłączenie V-Mate:

1. Kabel audio/ video podłączyć do (audio: lewo/ prawo) gniazda Cinch audio, a wtyk Cinch video podłączyć do gniazda video (tuner SAT, telewizji kablowej, TV, odtwarzacz DVD, itp. Wtyk Jack 3,5 mm podłączyć do wejścia AV na urządzeniu V-Mate.
2. Jeżeli używacie Państwo tunera SAT/ telewizji kablowej/ magnetowidu, można podłączyć odbiornik IR do gniazda Jack 3,5 mm z tyłu V-Mate. Odbiornik IR włączy i wyłączy się automatycznie oraz wybierze samodzielnie właściwy kanał nagrywania, według wcześniejszych ustawień. Z odbiornika IR należy usunąć folię, a następnie przykleić go w pobliżu czujnika IR tunera SAT/ kablówki/ magnetowidu, itp. Przed przyklejeniem odbiornika IR na urządzenie, należy zwrócić uwagę na fakt, że odbiornik IR nie powinien zasłaniać całości okna czujnika IR tunera SAT, magnetowidu, itp. Aby sprawdzić, gdzie na danym urządzeniu znajduje się czujnik IR, należy sięgnąć do instrukcji obsługi danego urządzenia.
3. Kabel audio/video należy podłączyć do telewizora. Żółty wtyk Cinch należy podłączyć do gniazda video, czerwony do gniazda audio (R), a biały do gniazda audio (L). Kabel audio/ video należy podłączyć drugim końcem Jack 3,5 mm do gniazda AV z tyłu nagrywarki/ odtwarzacza V-Mate.
4. Zasilacz podłączyć do gniazda zasilającego z tyłu V-Mate.
5. Sprawdzić ustawienie PAL/NTSC (przełącznik z tyłu V-Mate). Ustawiony format powinien odpowiadać formatowi telewizora. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi telewizora.
6. Włączyć V-Mate (przełącznik z tyłu urządzenia).
7. Z komory baterii na pilocie należy wyciągnąć plastikowy pasek zabezpieczający, aby uruchomić zasilanie pilota.
8. Włączyć zasilanie (klawisz na pilocie). Zapali się zielona kontrolka LED.
9. Włączyć telewizor oraz źródło sygnału video. Następnie należy przełączyć telewizor na odpowiednie źródło sygnału. Dokładna nazwa źródła sygnału zależy od telewizora. Jeżeli wybrano odpowiednie źródło sygnału video, na ekranie pojawi się komunikat wzywający do włożenia karty pamięci. Jeżeli V-Mate zostanie wyłączony z pilota (tryb czuwania), sygnał video pojawi się na ekranie telewizora. V-Mate został poprawnie podłączony.

Ustawienia V-Mate:

1. Należy uważać, aby włożyć do V-Mate odpowiednią kartę pamięci, pasującą do danego slotu. Nie można używać kilku kart jednocześnie.
2. Następnie należy ustawić dokładny czas oraz datę (jest to konieczne, aby móc potem zaprogramować dzień oraz godzinę danej audycji w celu jej nagrania). W przypadku odłączenia od zasilania, ustawiona data zostanie skasowana. Po ponownym podłączeniu V-Mate poinformuje o tym, że ustawienia daty są niewłaściwe.
3. Aby pliki video były nagrywane w formacie zgodnym z formatem urządzenia odtwarzającego, należy wprowadzić odpowiednie ustawienia. Ustawienia te można wprowadzić z listy lub ręcznie. Jeżeli ustawienie będą wprowadzane z listy, należy postąpić następująco: wybrać Settings – Recording Format. Następnie należy wybrać kategorię do której należy odtwarzacz. Wybrać markę i numer

modelu. Ustawienia te można wprowadzić również ręcznie: Settings – Recording Format – Manual Settings. Następujące ustawienia można dopasować ręcznie:

- Jakość (im wyższa jakość, tym ostrzejszy obraz);
- Format (w niektórych przypadkach należy dla danego odtwarzacza ustawić specjalny format video);
- Rozdzielczość (im wyższa rozdzielczość, tym szerszy i wyższy jest obraz);
- Klatki (im wyższa liczba klatek, tym „spokojniejszy” obraz).

4. Aby V-Mate rozpoczął nagrywanie o wcześniej zaprogramowanym czasie, nadajnik IR musi użyć specjalnego kodu, kompatybilnego z tunerem SAT/ telewizji kablowej, itp.

A. Wybrać Settings – nadajnik IR.

B. Wybrać źródło sygnału video, podłączone do V-Mate.

C. Wpisać odpowiedni kod dla danego typu urządzenia i marki. Kody te można znaleźć w tabeli na końcu instrukcji (patrz instrukcja oryginalna). Aktualną listę można znaleźć również na stronie www.sandisk.com.

D. Następnie należy przeprowadzić nagrywanie testowe.

5. Ustawić datę i czas nagrywania. W tym celu należy wybrać: Settings – Date&Time.

6. Wybrać: Settings – Language (język), aby zmienić język.

Nagrywanie:

Aby rozpocząć nagrywanie należy w menu głównym wybrać opcję RECORD NOW lub przycisnąć przycisk nagrywania na pilocie. Następnie pojawi się okno z komunikatem RECORD NOW. Na ekranie kontrolnym pojawi się obraz, nadawany z źródła sygnału video. Następnie należy przycisnąć klawisz nagrywania lub OK. Zostanie aktywowany licznik, można rozpoznać, że nagrywanie się rozpoczęło. Kontrolka LED obok slotu karty pamięci zacznie mrugać. **PODCZAS NAGRYWANIA NIE WOLNO WYCIĄGAĆ KARTY ZE SŁOTU! MOŻE DOJŚĆ DO UTRATY DANYCH!** Aby zakończyć nagrywanie należy przycisnąć „STOP”.

W przypadku nagrywania w rozdzielczości 640x480 nie pojawi się ekran kontrolny (tak jak w przypadku nagrywania w innych rozdzielczościach). Zamiast tego ekran będzie ciemny, a w górnym lewym rogu pojawi się komunikat: REC. Dźwięk będzie słyszalny. Jeżeli chcecie Państwo widzieć obraz podczas nagrywania w rozdzielczości VGA, należy wówczas inaczej skonfigurować połączenie. Źródło sygnału video należy podłączyć bezpośrednio do TV. Aby dokonać tego połączenia niezbędny jest dodatkowy kabel AV, który nie znajduje się w standardowym zestawie.

W menu głównym należy wybrać Schedule Recording, aby zaprogramować ustawienia nagrywania. Następnie należy wybrać odpowiednie ustawienie czasu (do dyspozycji jest 30 różnych ustawień czasu, które można wykorzystywać jednocześnie). Następnie ustawić czas i datę, kanał nadawania, czas rozpoczęcia oraz zakończenia nagrywania. Można również ustawić częstotliwość z jaką V-Mate będzie się włączał, aby nagrać dany program, np.: seriale. Do dyspozycji są następujące możliwości: 1x na dzień, 1x na tydzień. Jeżeli zaprogramowanych będzie kilka terminów nagrywania, należy zwrócić uwagę na fakt, aby terminy się nie pokrywały. Aby skasować wcześniej ustawiony czas nagrywania, należy na pilocie przycisnąć klawisz KASUJ.

Po zakończeniu nagrywania (kontrolka obok slotu na kartę nie mruga) można wyjąć kartę z V-Mate, a następnie rozpocząć odtwarzanie.

Nagrywanie i rozpowszechnianie audycji prawnie chronionych zabronione!

Odtwarzanie plików video:

Aby rozpocząć odtwarzanie należy wybrać funkcję Play Video w menu głównym. Następnie należy wybrać katalog, w którym dany plik video się znajduje. Następnie należy przycisnąć przycisk odtwarzania na pilocie. Aby skasować plik video, wystarczy zaznaczyć ten plik i przycisnąć przycisk kasowania. Aby uzyskać dokładne informacje o pliku należy przycisnąć klawisz INFO.

Odtwarzanie plików na PC:

Po zainstalowaniu na komputerze oprogramowania RealNetworks™ RealPlayer™ 10 lub Apple®QuickTime™ 6 z możliwością odtwarzania plików MPEG-4, można pliki video nagrane za pomocą V-Mate odtwarzać na komputerze.

Tabela kodów – patrz instrukcja oryginalna!

UWAGA!

Urządzenie tylko i wyłącznie do użytku domowego. Zgodnie z istniejącym stanem prawnym, zabrania się nagrywania i rozpowszechniania audycji prawnie chronionych!

Producent nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku utraty danych (obrazu i dźwięku), zapisywanych za pomocą V-Mate. Przyczyna utraty danych jest bez znaczenia. Produkty SanDisk nie mogą być stosowane w systemach podtrzymywania życia oraz we wszelkich innych systemach służących do ratowania życia, rehabilitacji, itp.