URBANEARS CONNECTED SPEAKERS

Baggen Manuel en ligne

> À propos de votre enceinte
> Fonctionnement de votre enceinte
> Lecture via Wi-Fi
> Lecture via Bluetooth
> Lecture via l'entrée AUX
> Gestion de vos préréglages
> Solo Mode et Multi Mode
> Entretien et assistance
> Dépannage
> Consignes de sécurité importantes et informations légales

> Fonctionnalités
> Caractéristiques techniques
> Inclus

Fonctionnalités

Spotify & Préréglages webradio

Votre enceinte vous permet d'enregistrer votre musique favorite depuis Spotify[1] et des webradios, sur sept différents préréglages. Préparez de la musique pour chacune de vos humeurs, prête à être écoutée instantanément sur simple pression d'un bouton.

Assistance Spotify Connect, Chromecast built-in, AirPlay et webradios

Votre enceinte prend en charge l'accès à Spotify Connect[2], Chromecast built-in, AirPlay, et des milliers de stations de webradio.

Lecture en mode multi-pièces

I est possible de regrouper une ou deux Urbanears Connected Speaker en système multi-pièces. Écoutez une musique différente dans chaque espace ou synchronisez vos enceintes dans Multi Mode pour passer le même morceau dans chaque pièce de la maison.

[1] L'enregistrement de préréglages Spotify nécessite un compte Spotify Premium.
[2] Spotify Connect nécessite un compte Spotify Premium.

Caractéristiques techniques

Plage de fréquences SPL
De 35 Hz à 19 kHz (±3 dB)

Amplificateurs
3 Classe D

Transducteurs
Deux haut-parleurs large bande de 2,5 po, un haut-parleur de 5,25 po

Sortie audio
60 W

Voltage d'entrée
100–240 V, 50–60 Hz

Consommation électrique de crête
100 W

Consommation d'énergie du réseau en mode veille
1.6 W

Poids
6.6 kg

Dimensions

Largeur	301 mm
Hauteur	301 mm
Longueur	213 mm

Sortie USB pour chargement
5 VCC, 1 A

Interfaces audio

Wi-Fi
WPA2, 802.11b/g/n/ac 2,4 GHz/5 GHz avec diversité

Bluetooth
Classique + Faible énergie 4,2 AVRCP + A2DP

AUX
Jack stéréo 3.5 mm

Inclus

- 1x Baggen, Urbanears Connected Speaker
- 1x cordon d'alimentation
- 1 x Guide de démarrage rapide, des informations de sécurité et mentions légales, une brochure Spotify

> Interfaces
> Première configuration
> L'application Urbanears Connected
> Fonctionnement des boutons
> Réglage des paramètres d'égaliseur

Interfaces

Boutons

01. Bouton VOLUME
02. Bouton SOURCE

Voyants de groupement

03. SOLO
04. MULTI

Voyants de la source

05. - Diffusion Wi-Fi
06. Préréglages de 1 à 7 - Diffusion Wi-Fi
07. - Connexion sans fil Bluetooth
08. AUX - entrée physique

Entrées et sorties

09. Entrée secteur CA
10. Entrée audio AUX 3,5 mm
11. Sortie alimentation USB 1 A, 5 VCC

Première configuration

Pour profiter au maximum de votre enceinte et pour activer la diffusion dans le cloud, il vous faut d'abord la configurer. Cela vous assurera aussi de ne pas manquer les dernières mises à jour logicielles et les fonctionnalités les plus récentes.

Pour démarrer

- Baggen, Urbanears Connected Speaker
- Une prise électrique
- Une connexion Wi-Fi en état de marche et un accès Internet rapide pour les services de diffusion
- Un smartphone avec au moins Android 4.03 ou iOS 9.0
- L'application Urbanears Connected (disponible sur App Store et Google Play)

Étapes de configuration initiale

01. Branchez une extrémité du cordon d'alimentation dans la prise jack située au bas de votre enceinte et l'autre extrémité dans une prise électrique.

Remarque : Dans certaines régions, plusieurs cordons d'alimentation peuvent être inclus. Veuillez utiliser le cordon et la prise qui s'appliquent dans votre région. Connectez uniquement à la tension électrique qui convient, comme indiqué au bas de votre enceinte.

02. Lors du démarrage de votre enceinte, les voyants SOLO et MULTI s'allumeront en continu. Lorsque votre enceinte sera prête à être configurée, l'anneau lumineux situé autour du bouton SOURCE clignotera de manière continue.

03. Utilisez votre smartphone pour rechercher l'application Urbanears Connected sur Google Play ou sur App Store et téléchargez-la. Lancez l'application et suivez les instructions pour terminer la configuration de l'enceinte.

Remarque : Pour configurer des enceintes supplémentaires sur le même réseau Wi-Fi, répétez les étapes ci-dessus pour chaque enceinte. Dans l'application Urbanears Connected, appuyez sur le bouton menu, puis sur « Configurer une nouvelle enceinte » et suivez les instructions.

Si votre enceinte n'est pas neuve, suivez les instructions que vous trouverez dans Accéder manuellement au mode configuration.

L'application Urbanears Connected

L'application Urbanears Connected vous aide lors de la première configuration et vous donne accès au potentiel maximal de votre enceinte. L'application est compatible avec les smartphones iOS et Android, et peut être téléchargée gratuitement sur Google Play ou sur App Store.

Grâce à l'application Urbanears Connected, vous pouvez :

- configurer, modifier et lire vos préréglages
- sélectionner une source audio
- gérer les groupes Multi Mode
- parcourir et vous connecter à des milliers de stations de webradios
- afficher la chanson ou autre média en cours de lecture
- régler les paramètres d'égaliseur
- ajuster les paramètres de volume individuel et multi-pièces
- renommer votre enceinte
- régler la qualité de diffusion

Fonctionnement des boutons

Après la configuration initiale, vous pourrez utiliser votre enceinte par simple pression ou rotation des deux boutons situés sur le panneau de contrôle. Vous pouvez également la faire fonctionner à l'aide de l'application Urbanears Connected, de Spotify, et d'autres applications musicales.

Sélectionner une source audio

Tournez le bouton SOURCE sur une sélection et appuyez une fois pour l'activer. Le voyant à côté de votre sélection s'allumera.

Lecture/Pause

Appuyez une fois sur le bouton SOURCE pour lire votre musique ou la mettre en pause.[1]

Piste suivante

Double-cliquez sur le bouton SOURCE pour passer à la piste suivante.[2]

Piste précédente

Cliquez trois fois sur le bouton SOURCE pour revenir à la piste précédente.[3]

Enregistrer un préréglage

Lors de la lecture de musique via Spotify Connect ou une webradio, placez le bouton SOURCE sur un chiffre de sélection. Appuyez et maintenez pendant 3 secondes. Voir Gestion de vos préréglages.

Monter le volume

Tournez le bouton VOLUME dans le sens des aiguilles d'une montre (+) pour augmenter le volume.

Baisser le volume

Tournez le bouton VOLUME dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (-) pour diminuer le volume.

Passer du mode Solo au mode Multi

Appuyez une fois sur le bouton VOLUME pour passer du Solo Mode au Multi Mode. Le voyant vous indique le mode en cours d'utilisation. Voir Solo Mode et Multi Mode.

---

[1] Ne fonctionne pas pour les sources AUX.
[2] Ne fonctionne pas pour les sources AUX.
[3] Ne fonctionne pas pour les sources AUX.

Réglage des paramètres d'égaliseur

L'égaliseur peut être réglé directement depuis l'application Urbanears Connected. Ajustez avec précision les aigus et les basses de votre enceinte pour l'adapter à différents types de musique et trouvez le son qui vous convient.

> Lecture via Spotify Connect
> Lecture via Chromecast built-in
> Lecture via AirPlay
> Lecture de webradios

Il existe différentes manières de lire des sources audio via le Wi-Fi. Lorsqu'une des sources Wi-Fi suivantes est active, le voyant source s'allume (à côté de ☁) , sauf pendant la lecture d'un préréglage.

Lecture via Spotify Connect

Spotify Connect vous permet de contrôler votre enceinte directement depuis l'application Spotify.

01. Commencez la lecture de votre musique
02. Sélectionnez votre enceinte depuis le menu "Appareils disponibles".

Remarque : Spotify Connect nécessite un compte Spotify Premium.

Lecture via Chromecast built-in

L'application Urbanears Connected dispose de Chromecast built-in. Vous pouvez ainsi diffuser de la musique/des chansons/des podcasts/des playlists sur votre enceinte à partir de vos applications favorites.

01. Dans l'application musicale, appuyez sur le bouton Cast, puis sélectionnez votre enceinte depuis le menu.

Remarque : les Conditions d'utilisation et la Politique de confidentialité de Google doivent être acceptées dans l'application Urbanears Connected lors de la première utilisation.

Lecture via AirPlay

AirPlay vous permet de diffuser n'importe quelle source audio sur votre enceinte, à partir de votre appareil iOS ou de votre ordinateur Apple.

01. Si l'application possède un bouton AirPlay intégré, appuyez dessus et sélectionnez votre enceinte depuis le menu.
02. Afin de diffuser du son sur votre enceinte depuis un appareil iOS, sélectionnez votre enceinte dans le "Centre de contrôle" de votre appareil.

Lecture de webradios

Votre enceinte est dotée d'un service webradio intégré qui vous donne accès à des milliers de radios du monde entier.

01. Ouvrez l'application Urbanears Connected et appuyez sur l'enceinte depuis laquelle vous souhaitez diffuser.
02. Balayez jusqu'à "Cloud" dans le menu source.
03. Appuyez sur "Internet Radio" et sélectionnez une radio à lire.

> Association Bluetooth
> Lecture via Bluetooth

Pour lire de la musique depuis un appareil compatible Bluetooth, commencez par associer l'appareil à votre enceinte.

Association Bluetooth

01. Tournez le bouton SOURCE sur ᛒ, puis appuyez et maintenez-le pendant 3 secondes. Le voyant à côté de ᛒ clignote lentement une fois que votre enceinte devient disponible.
02. Activez Bluetooth sur votre appareil (smartphone, tablette ou ordinateur).
03. Sélectionnez votre enceinte dans la liste des appareils Bluetooth disponibles et acceptez l'association.
04. Les appareils seront effectivement associés et connectés lorsque le voyant ᛒ sur votre enceinte s'allumera en continu et lorsque vous entendrez un signal sonore.

Remarque : l'association Bluetooth peut aussi être lancée depuis l'application Urbanears Connected.

Lecture via Bluetooth

Une fois que votre enceinte a été associée à un appareil Bluetooth, cette association est enregistrée pour que vous puissiez vous y reconnecter n'importe quand. Votre enceinte a une capacité d'enregistrement de 8 associations d'appareils.

01. Placez le bouton SOURCE sur ᛒ et appuyez une fois.
02. Votre enceinte se connecte au dernier appareil Bluetooth associé. Si celui-ci n'est pas disponible, elle tentera de se connecter à l'avant-dernier.

LECTURE VIA L'ENTRÉE AUX

Utilisez l'entrée AUX pour connecter des appareils audio directement à votre enceinte. Les appareils audio dotés d'une sortie compatible AUX de 3,5 mm peuvent être connectés (par ex. les lecteurs MP3, les smartphones et les tablettes).

01. Branchez l'extrémité du câble AUX dans l'entrée AUX au bas de votre enceinte.
02. Branchez l'autre extrémité du câble AUX dans la sortie AUX de votre appareil audio.
03. Placez le bouton SOURCE sur AUX, puis appuyez une fois pour activer.

Remarque : lors de la lecture de musique via l'entrée AUX, vous ne pouvez passer à la chanson suivante ou précédente qu'à l'aide des commandes de votre appareil connecté.

> Ajout de préréglages Spotify
> Ajout de préréglages de webradioss

Votre enceinte peut enregistrer jusqu'à sept de vos playlists Spotify ou stations de webradios préférées en tant que préréglage pour une diffusion instantanée. Sélectionnez un préréglage en positionnant le bouton SOURCE sur le chiffre désiré et appuyez pour lancer la lecture.

Les préréglages peuvent être ajoutés et gérés à l'aide du bouton SOURCE de votre enceinte, ou depuis l'application Urbanears Connected.
Pour modifier un préréglage, écrasez-le simplement avec un nouveau préréglage.

Ajout de préréglages Spotify

L'enregistrement d'un préréglage Spotify nécessite un compte Spotify Premium.

01. Ouvrez l'application Spotify.
02. Sélectionnez votre enceinte dans le menu "Appareils disponibles" du lecteur Spotify.
03. Sélectionnez et lancez la lecture de la playlist de votre choix.
04. Lorsque votre musique est en cours de lecture, positionnez le bouton SOURCE sur un des préréglages (1 à 7).
05. Appuyez et maintenez le bouton SOURCE pendant 3 secondes, jusqu'à ce que le voyant de la position de pré-réglage clignote et que vous entendiez un signal sonore.

Ajout de préréglages de webradioss

01. Ouvrez l'application Urbanears Connected.
02. Sélectionnez votre enceinte depuis la page d'accueil.
03. Balayez jusqu'à « Cloud » dans le menu source, puis appuyez sur « Webradio ».
04. Sélectionnez une station et appuyez pour commencer la lecture.
05. Pendant que la station de radio est en cours de lecture, positionnez le bouton SOURCE sur un des pré-réglages (1 à 7).
06. Appuyez et maintenez le bouton SOURCE pendant 3 secondes, jusqu'à ce que le voyant de la position de pré-réglage clignote et que vous entendiez un signal sonore.

> Configuration de votre enceinte en Multi Mode ou Solo Mode
> Lecture en Multi Mode via Spotify Connect
> Lecture en Multi Mode via Chromecast built-in
> Lecture en Multi Mode via AirPlay
> Lecture en Multi Mode via Bluetooth
> Lecture en Multi Mode via l'entrée AUX

Il est possible d'ajouter de multiples Urbanears Connected Speaker au même réseau Wi-Fi pour former un système multi-pièces. Utilisez chaque enceinte séparément en Solo Mode, ou regroupez jusqu'à cinq enceintes en Multi Mode pour une lecture synchronisée. Le Multi Mode peut être géré depuis le panneau de contrôle de votre enceinte, ou directement depuis l'application Urbanears Connected.

Configuration de votre enceinte en Multi Mode ou Solo Mode

01. Pour passer du Solo Mode au Multi Mode sur votre enceinte, appuyez sur le bouton VOLUME.
Le voyant sous MULTI s'allumera lorsqu'il sera sélectionné.
02. Répétez l'action pour chacune des enceintes que vous souhaitez ajouter au groupe Multi Mode.
03. Pour supprimer une enceinte du groupe, appuyez de nouveau sur le bouton VOLUME. Votre enceinte passera alors en Solo Mode et sera isolée du groupe Multi Mode.

Remarque : En Solo Mode, votre enceinte apparaît en tant qu'enceinte seule (avec le nom qu'il lui a été donné) dans le menu "Appareils disponibles", sur AirPlay et Spotify. En Multi Mode, vos enceintes sont visibles sous la mention "Multi" du menu "Appareils disponibles". Même si une seule enceinte est configurée en Multi Mode, elle sera malgré tout listée sous le nom "Multi" sur AirPlay et Spotify.

Lecture en Multi Mode via Spotify Connect

Spotify Connect vous permet de lire de la musique en Multi Mode directement depuis l'application Spotify.

01. Configurez toutes les enceintes que vous souhaitez utiliser en tant que groupe en Multi Mode.
02. Passez de la musique et sélectionnez le groupe nommé "Multi" depuis le menu "Appareils disponibles".

Remarque : Spotify Connect nécessite un compte Spotify Premium.

Lecture en Multi Mode via Chromecast built-in

La configuration de votre enceinte pour la lecture en mode multi-pièces à l'aide de Chromecast built-in s'effectue directement depuis l'application Google Home.
Grâce à cette application, vous pouvez grouper vos Urbanears Connected Speaker ensemble, mais aussi avec d'autres appareils Chromecast built-in.

Remarque : lorsque votre enceinte est en cours de lecture via Chromecast built-in, son voyant SOLO s'allume.

Lecture en Multi Mode via AirPlay

AirPlay peut être utilisé lors de la lecture depuis un appareil iOS via Wi-Fi.

01. Configurez toutes les enceintes que vous souhaitez utiliser en tant que groupe en Multi Mode.
02. Appuyez sur le symbole AirPlay dans le menu "Centre de contrôle", puis sélectionnez le groupe nommé "Multi".

Lecture de webradios en Multi Mode

Choisissez une station de webradio à lire sur toutes les enceintes de votre groupe Multi Mode.

01. Configurez toutes les enceintes que vous souhaitez utiliser en tant que groupe en Multi Mode.
02. Dans l'application Urbanears Connected, sélectionnez une des enceintes de votre groupe Multi Mode, puis sélectionnez une station de webradio à lire.

Lecture en Multi Mode via Bluetooth

Connectez une source Bluetooth à une enceinte afin de la lire sur toutes les enceintes de votre groupe Multi Mode.

01. Configurez toutes les enceintes que vous souhaitez utiliser en tant que groupe en Multi Mode.
02. Réglez le bouton SOURCE d'une des enceintes de votre groupe Multi Mode sur ᛒ, puis appuyez pour activer.
03. Connectez votre téléphone, ou tout autre appareil compatible, à cette enceinte via Bluetooth et lancez la lecture. Voir Lecture via Bluetooth.

Lecture en Multi Mode via l'entrée AUX

Connectez une source AUX (lecteur CD, téléphone ou lecteur de vinyles) à une enceinte afin de la lire sur toutes les enceintes de votre groupe Multi Mode.

01. Configurez toutes les enceintes que vous souhaitez utiliser en tant que groupe en Multi Mode.
02. Connectez une source AUX à l'une des enceintes de votre groupe Multi Mode.
03. Réglez le bouton SOURCE de cette enceinte sur AUX, puis appuyez pour activer. Voir Lecture via l'entrée AUX.

> Entretien
> Entretien de votre enceinte
> À propos de votre connexion Wi-Fi
> Recharger ou alimenter un appareil USB
> Accéder manuellement au mode configuration
> Réinitialisation de votre enceinte

Entretien

Pour toute maintenance sur votre enceinte, veuillez contacter un personnel qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque votre enceinte a été endommagée de quelque manière que ce soit, ou qu'elle ne fonctionne plus normalement. Référez-vous à un personnel qualifié en cas de cordon d'alimentation ou de prise d'enceinte endommagé, de dommages provoqués par un liquide ou dus à une exposition à la pluie ou à l'humidité, de dommages causé par des objets étrangers ou si votre enceinte a subi une chute.

Entretien de votre enceinte

Avant de nettoyer votre enceinte, pensez toujours à la débrancher du secteur. Utilisez un chiffon sec et sans peluches et essuyez doucement la surface. N'utilisez jamais de savon, de détergent ou de nettoyant en aérosol !

À propos de votre connexion Wi-Fi

De par sa nature, un réseau LAN sans fil peut subir des interférences radio en fonction des conditions environnementales (par exemple, en fonction de la performance, de la distance ou de l'obstruction du routeur sans fil, des interférences avec d'autres appareils sans fil, etc.)

Selon le routeur sans fil utilisé, le fonctionnement du réseau peut différer.

Pour des informations détaillées sur la mise en réseau via un routeur ou un modem sans fil, veuillez consulter la documentation correspondante.

Recharger ou alimenter un appareil USB

Le connecteur de sortie USB situé au bas de votre enceinte peut être utilisé pour recharger ou alimenter votre téléphone ou votre lecteur MP3.

01. Insérez un câble USB de type A dans la sortie USB 5VCC située au bas de votre enceinte.
02. Reliez l'autre extrémité du câble au connecteur USB de votre appareil.

Accéder manuellement au mode configuration

Lorsque vous brancherez votre toute nouvelle enceinte au secteur, vous aurez accès automatiquement au mode configuration. Si vous déplacez ou modifiez les paramètres du réseau Wi-Fi, paramétrez votre enceinte en mode configuration manuelle.

01. Tournez le bouton SOURCE sur ☁.
02. Pour supprimer toutes les précédentes connexion au réseau Wi-Fi, appuyez longuement jusqu'à ce que l'anneau lumineux situé autour du bouton clignote en continu.
03. Continuez vers la configuration. Voir Première configuration.

Réinitialisation de votre enceinte

La réinitialisation supprime tous les paramètres personnalisés, les préréglages, les paramètres Wi-Fi et les associations Bluetooth de votre enceinte.

01. Appuyez et maintenez simultanément les boutons VOLUME et SOURCE pendant 7 secondes, jusqu'à ce que les voyants SOLO et MULTI soient allumés.
02. Votre enceinte sera réinitialisée après environ 1 minute, puis le mode configuration sera rétabli et vous pourrez la paramétrer. Voir Première configuration.

> Votre enceinte ne s'allume pas
> Votre enceinte n'est pas reconnue dans l'application Urbanears Connected
> Il n'y a pas de son
> Bruit lors du chargement par USB et lors de la lecture via l'entrée AUX du même appareil
> Votre enceinte ne parvient pas à se connecter à un nouveau réseau Wi-Fi
> Votre enceinte ne peut être connectée ou associée à un appareil Bluetooth
> Lors de l'association avec des appareils Bluetooth, un code pin vous est demandé
> L'audio s'arrête lors de la lecture en Multi Mode
> Votre enceinte ne répond pas
> Vous n'avez pas accès à un réseau Wi-Fi
> Vous n'avez pas de smartphone ni de tablette

Votre enceinte ne s'allume pas

Vérifiez que votre enceinte est bien branchée à une prise électrique CA fonctionnelle à l'aide du cordon d'alimentation. Voir Première configuration.

Votre enceinte n'est pas reconnue dans l'application Urbanears Connected

Si votre enceinte n'apparaît pas dans l'application Urbanears Connected, vérifiez que :

- votre enceinte a fini de démarrer. Pendant le démarrage, les voyants SOLO et MULTI sont allumés.
- l'appareil mobile est connecté au même réseau Wi-Fi que votre enceinte.

Si votre enceinte n'apparaît toujours pas dans l'application Urbanears Connected :

01. mettez votre enceinte en mode configuration manuelle. Voir Accéder manuellement au mode configuration.

Il n'y a pas de son

Si votre enceinte est allumée mais qu'elle ne produit aucun son, vérifiez que :

- le volume n'est pas trop bas ou coupé sur votre source audio et sur l'enceinte elle-même. Voir Fonctionnement des boutons.
- la bonne source audio est sélectionnée. Voir Fonctionnement des boutons.
- la source audio que vous souhaitez utiliser est bien connectée. Voir Lecture via Bluetooth ou Lecture via l'entrée AUX.
- votre enceinte est connectée à un réseau Wi-Fi lors de la lecture d'audio via Spotify, AirPlay ou Chromecast built-in. Voir Première configuration.

Bruit lors du chargement par USB et lors de la lecture via l'entrée AUX du même appareil

Sur certains appareils, le bruit normal du port USB peut provoquer une interférence lors de la lecture audio via l'entrée AUX. Pour éviter cela, vous pouvez essayer de :

- déconnecter l'entrée AUX et vous connecter via Wi-Fi ou Bluetooth.
- utiliser un appareil de lecture différent.
- utiliser un chargeur séparé pour l'appareil de lecture.
- acheter un filtre USB antibruit optionnel de type A.

Votre enceinte ne parvient pas à se connecter à un nouveau réseau Wi-Fi

Si vous déplacez ou changez votre réseau Wi-Fi, pensez à reconfigurer votre enceinte pour pouvoir l'utiliser avec le nouveau réseau Wi-Fi.

01. Tournez le bouton SOURCE sur ⏀.
02. Pour supprimer toutes les précédentes connexion au réseau Wi-Fi, appuyez et maintenez jusqu'à ce que l'anneau lumineux situé autour du bouton clignote en continu.
03. Sélectionnez de nouveau le réseau Wi-Fi depuis l'application Urbanears Connected.

Votre enceinte ne peut être connectée ou associée à un appareil Bluetooth

Lorsque vous associez votre enceinte à un appareil Bluetooth, vérifiez que :

- Bluetooth est activé sur votre appareil (smartphone, tablette, ordinateur).
- l'appareil et l'enceinte se trouvent dans un périmètre de 10 mètres l'un de l'autre, sans obstruction par des murs ou des portes.

Lors de l'association avec des appareils Bluetooth, un code pin vous est demandé

Dans la plupart des cas, aucun code pin (mot de passe) ne sera nécessaire. Si un code pin est exigé, saisissez : 0000.

L'audio s'arrête lors de la lecture en Multi Mode

Si la bande passante Wi-Fi est trop faible pour que le Multi Mode fonctionne en qualité normale, il est possible que l'audio s'arrête. Réglez la qualité de diffusion afin de compenser la faible bande passante du Wi-Fi.

01. Ouvrez l'application Urbanears Connected et appuyez sur le bouton menu.
02. Appuyez sur Paramètres puis sur "Qualité de diffusion multiple".
03. Réglez la "Qualité de diffusion multiple" sur "Faible".

Votre enceinte ne répond pas

Dans les cas rares où votre enceinte ne répond pas à cause d'un problème de logiciel, suivez les étapes suivantes :

01. débranchez votre enceinte de la prise électrique.
02. attendez 15 secondes, puis rebranchez-la.
03. patientez pendant que l'enceinte démarre.

Si votre enceinte ne répond toujours pas une fois le démarrage terminé :

04. réinitialisez votre enceinte. Voir Réinitialisation de votre enceinte.
05. procédez de nouveau à la configuration initiale. Voir Première configuration.

Vous n'avez pas accès à un réseau Wi-Fi

Pour utiliser votre enceinte lorsqu'aucun réseau Wi-Fi n'est disponible :

- Connectez un appareil compatible à votre enceinte via Bluetooth. Voir Lecture via Bluetooth.
- Connectez un appareil compatible à votre enceinte à l'aide d'un câble. Voir Lecture via l'entrée AUX.

Vous n'avez pas de smartphone ni de tablette

Pour utiliser votre enceinte sans smartphone ni tablette :

- Connectez un appareil compatible à votre enceinte via Bluetooth. Voir Lecture via Bluetooth.
- Connectez un appareil compatible à votre enceinte à l'aide d'un câble. Voir Lecture via l'entrée AUX.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES ET INFORMATIONS LÉGALES

- Mention légale
- Consignes de sécurité importantes
- Avertissement
- Installation et branchement
- Nettoyage et entretien
- Informations relatives à l'élimination et au recyclage
- FCC statement
- IC statement
- Déclaration de conformité

Mention légale

© Zound Industries International AB, All Rights Reserved. Zound Industries International AB is hereinafter referred to as "Zound Industries".

URBANEARS® and the wordmark, product packaging, logo and wordmark are registered and/or pending trademarks of Zound Industries and may not be used without permission.

Wi-Fi®, the Wi-Fi logo and the Wi-Fi CERTIFIED™ logo is a certification mark of Wi-Fi Alliance®.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Zound Industries is under license.

Android™, Google Play™ and Chromecast™ are trademarks of Google Inc.

Apple, AirPlay, iPod, iPhone, iPad, and the Apple and AirPlay logos are trademarks of Apple Inc. registered in the U.S. and other countries.

Spotify® and Spotify Connect™logo™ are trademarks of the Spotify Group, registered in the U.S. and other countries.

"Made for iPod," "Made for iPhone," and "Made for iPad" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod, iPhone, or iPad, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod, iPhone, or iPad may affect wireless performance.

Todas las autoridades nacionales sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Tous droits de propriété intellectuelle sont réservés.

Pour obtenir de plus amples informations légales concernant ce produit et son utilisation dans votre région spécifique, et des informations plus détaillées sur les droits de propriété, les licences et les conditions et licences, veuillez visiter le site Internet suivant : http://www.zound.com/legal

Consignes de sécurité importantes

1. Lisez les consignes ci-dessous.
2. Conservez ces consignes.
3. Tenir compte de tous les avertissements.
4. Respecter toutes les consignes.
5. N'essayez pas d'utiliser ce produit en présence d'un gaz.
6. Nettoyer uniquement avec un chiffon sec.
7. N'empêchez pas la ventilation d'air de circuler correctement aux instructions du fabricant.
8. Ne placez pas ce produit à proximité de sources de chaleur telles qu'un radiateur, une bouche de chaleur, un poêle ou d'autres appareils (y compris des amplificateurs) dégageant de la chaleur.
9. Ne pas détourner le dispositif de sécurité de la prise polarisée ou de terre. Une prise polarisée possède deux broches, dont l'une plus large que l'autre. Une prise de terre possède deux broches et une troisième broche reliée à la terre. L'extrême large ou la troisième fiche sert toutes deux à votre sécurité. Si la prise fournie ne correspond pas à votre prise de courant, faire appel à un électricien afin de remplacer la prise de courant obsolète.
10. Placez le cordon d'alimentation de sorte qu'il ne soit ni piétiné ni écrasé par des éléments placés sur ou contre lui, en prêtant particulièrement attention à ceux situés au niveau des prises.
11. Utiliser uniquement les équipements/accessoires spécifiés par le fabricant.
12. Utiliser uniquement le type de chariot, de support, d'étagère, ou de table spécifié par le fabricant ou vendu avec ce produit. Lorsque vous utilisez un chariot ou un support roulant, déplacez le chariot combiné/appareil avec prudence afin d'éviter toute blessure en cas de renversement.

13. Débrancher cet appareil pendant orages ou en cas d'absence d'utilisation pendant une période prolongée.
14. Confier toute réparation à un professionnel qualifié. Des réparations sont nécessaires si l'appareil est endommagé d'une façon quelconque, par exemple : cordon ou prise d'alimentation endommagé, liquide renversé ou objet tombé à l'intérieur de l'appareil, exposition de l'appareil à la pluie ou à l'humidité, fonctionnement anormal ou chute de l'appareil.

Avertissement

Conserver le produit et ses accessoires hors de portée des jeunes enfants. Ceci risque de poser problème.

Ne pas installer le produit à un endroit empêchant l'accès à la prise d'alimentation ou débranchant facilement la prise. Si un incident survient, mettre de coupure l'alimentation du produit, c'est pourquoi il prise doit toujours être facilement accessible.

Pour limiter le risque d'incendie ou de choc électrique, ne pas exposer l'appareil à la pluie ou à l'humidité. Ce produit ne doit pas être exposé aux gouttes ou aux éclaboussures et aucun objet contenant un liquide, tel qu'un vase, ne doit être placé sur l'appareil.

Ne pas démonter le produit.

Ne pas essayer de modifier ou d'endommager le produit.

Ne pas placer de flamme nue sur le produit.

Ne pas exposer ou placer un corps présoli ou en mesa de pression sonore élevée.

Ne pas mettre de parties du corps ou d'objets dans le port des basses pour éviter toute blessure ou dégâts.

La fiche secteur est utilisée en tant que dispositif de déconnexion, celui-ci doit toujours être en état de fonctionner.

Veuillez lire les informations indiquées sur le fond du boîtier de l'appareil concernant les branchements électriques de sécurité avant de l'installer ou de le mettre en marche.

Cet équipement appartient à la classe II ou classe d'appareils électriques à double isolation. Il est conçu de manière à ne pas nécessiter un branchement de sécurité à la terre.

La période représentant un éclair avec une flèche dans un triangle équilatéral a pour but d'avertir l'utilisateur de la présence de « tension dangereuse » non isolée à l'intérieur du produit qui peut être suffisamment importante pour constituer un risque d'électrocution.

Avertissement : Afin de réduire le risque d'électrocution, ne pas retirer le dispositif de fermeture arrière, car aucune pièce à l'intérieur du boîtier ne peut être réparée par l'utilisateur. Confier toute réparation à un professionnel qualifié.

Le point d'exclamation contenu dans un triangle équilatéral, avertit l'utilisateur de la documentation livrée avec l'appareil contient des instructions d'utilisation et d'entretien importantes.

Pour obtenir l'intégralité des informations de sécurité, consultez le site Web : http://www.zlabs.com

Installation et branchement

- Branchez le produit conformément aux instructions du fabricant.
- Ne pas installer à proximité de sources de chaleur telles que radiateurs ou autres appareils générant de la chaleur.
- Ne pas placer de flammes ou de sources de chaleur importantes sur le produit.
- Ne pas installer ce produit dans un espace clos, tel qu'un meuble de rangement.
- Le branchement au secteur doit être conforme aux lois locales.
- Ne pas surcharger les prises murales et les rallonges, car cela peut entraîner un risque d'incendie ou d'électrocution.
- Débrancher le produit pendant les orages ou en cas d'absence d'utilisation pendant une période prolongée.
- Ne pas installer l'équipement dans un endroit confiné ou fermé, et s'assurer qu'il est correctement aéré.
- Lubrifier ou doit jeter des bouchons en obturantes et les filetages des prises de courant avant de les utiliser. Ceci peut faciliter le retrait ultérieur.
- Aucune source de flamme nue, telle qu'une bougie allumée, ne doit être placée sur l'appareil.
- L'appareil doit être utilisé dans un climat tropical ou tempéré.

Nettoyage et entretien

Confier toute réparation à un professionnel qualifié. Des réparations sont nécessaires si l'appareil est endommagé d'une façon quelconque, par exemple : cordon ou prise d'alimentation endommagé, liquide renversé ou objet tombé à l'intérieur de l'appareil, exposition de l'appareil à la pluie ou à l'humidité, fonctionnement anormal ou chute de l'appareil. Nettoyer uniquement avec un chiffon sec.

Pour des instructions détaillées sur le nettoyage et l'entretien, consultez le site Web : http://www.zlabs.com

Informations relatives à l'élimination et au recyclage

La période de la poubelle barrée d'un cercle sur votre produit (et sur les piles incluses et tout autre accessoire électronique) a pour objet de vous rappeler que ces éléments ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Ne jetez pas votre produit, les piles et tout accessoire électronique dans les ordures ménagères. Pour des informations complètes concernant les limites toxiques, les piles et accessoires électroniques doivent être déposés dans un point de collecte certifié à des fins de recyclage ou d'élimination appropriée en fin de vie.

Pour obtenir des informations supplémentaires sur l'élimination et le recyclage, consultez le site Web: http://www.zlabs.com

FCC statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

High power radios are allocated as a primary users of the 5.25 to 5.35 GHz and 5.65 to 5.85 GHz bands. These radios are not to be used for any interface with and/or damage the devices. No configuration controls are provided for the wireless equipment allowing any change in the RF parameters outside the FCC grant of Authorization for US operation according to Part 15.407 of the FCC rules.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

IC statement

This device complies with RSS247 of Industry Canada.

Cet appareil se conforme à RSS247 de Canada d'industrie.

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil se conforme à la norme RSS exemptée de licence d'Industrie Canada applicable aux appareils de radio. L'exploitation est autorisée au deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Operation in the 5.15-5.25 GHz band is restricted to indoor use only.

Fonctionnement dans la bande 5.15-5.25 GHz est limité à l'utilisation à l'intérieur.

Declaration d'exposition aux radiations : Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF pour les Etats-Unis et le Canada établies pour un environnement non contrôlé.

Le produit est sûr en ce qui concerne l'énergie RF pour un mode d'utilisation normal. La réduction aux expositions RF peut être augmentée si l'appareil peut être commandé aussi loin que possible du corps de l'utilisateur ou que le dispositif est réglé sur la puissance de sortie la plus faible si une telle fonction est disponible.

The Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Operation radio interference to the licensed service, this device is intended to be operated indoors and away from windows to provide maximum shielding. Equipment (or its transmit antenna) that is installed outdoors is subject to licensing.

Fonctionnement par rapport aux canaux du brouillage au service titulaire l'objet d'une licence, l'utilisation des appareils d'intérieur et éloignés des fenêtres. Une fenêtre offre un maximum de blindage. Les appareils (ou son émetteur) installés à l'extérieur doivent faire l'objet d'une licence.

Notice for 5 GHz devices:

Canada: (1) The device for operation in the band 5150 - 5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems. (2) The maximum antenna gain permitted for devices in the bands 5250 - 5350 MHz and 5470 - 5725 MHz shall comply with the EIRP limit; and (3) the maximum antenna gain permitted for devices in the band 5725 - 5850 MHz shall comply with the e.i.r.p. limits specified for point-to-point and non-point-to-point operation as appropriate. (4) The maximum EIRP for wideband RLAN equipment operating in the 5 GHz band shall not exceed the priority users of the bands 5250 - 5350 MHz and 5650 - 5850 MHz and that Dynamic Frequency Selection (DFS) is required to be used in the 5250 - 5350 MHz band.

Exposure of humans to RF fields (RSS-102)

The companies employing low power devices that do not emit RF field in excess of Health Canada limits for the general population, consult Safety Code 6, obtainable from Health Canada's Web site www.hc-sc.gc.ca/rpb. The radiated energy from the antennas connected to the wireless adapters is lower than the limits of Health Canada's Safety Code 6 regarding RF exposure.

RSS-102 Issue 5, Issue 5, SAR tests are conducted using recommended separation distance of 0 mm between the device and the human body. Keep at least 0 mm of distance between the device and your body to avoid exposure or attaching, keep from the body. Your compliance with the above restrictions may result in violation of RF exposure standard.

Conformité des appareils de radiocommunication aux limites d'exposition humaine aux radiations (RSS-102)

L'ordinateur utilise des antennes intégrées à faible gain qui n'interrompent pas d'ondes électromagnétiques supérieur aux normes imposées par Santé Canada(voir la publication Conseils-Santé du Canada). Le rayonnement émis par les antennes connectées à l'adaptateur sans fil est inférieur à l'intensité d'origine émise par les antennes relatives au sans fil. Le taux d'exposition à la radiation du système sans fil est inférieur au taux maximal de sécurité fixé par le Conseil du Canada. Ce dernier a pris en considération les différentes normes de sécurité et de santé en vigueur afin de déterminer le taux d'exposition aux radiations. Non-respect des restrictions ci-dessus peut entraîner une violation des directives de la FCC/IC.

Déclaration de conformité

Zound Industries International AB déclare par la présente que ce produit est conforme aux principales exigences et aux autres mesures pertinentes des directives RED 2014/53/UE et RoHS 2011/65/UE.
Pour la déclaration de conformité, consultez le site Web : http://www.zlabs.com

Zound Industries International AB, Centralplan 15 111 20 Stockholm, Suède
Site Web : http://www.zlabs.com

Nous recommandons à l'utilisateur de consulter régulièrement le site Web pour obtenir des informations à jour.