


hama[®]

THE SMART SOLUTION


00
004284

Selfie

"Moments 100 Bluetooth"



Instrucțiuni de operare **RO**



RO Instrucțiuni de operare

Control si Afisaje

A

1. Port USB pt. incarcare
2. LED pentru status
3. Buton ON/OFF = activare Bluetooth; realizare poza, video sau fotografiere continua.

B

4. Control telecomanda
5. Suport telefon

Vă mulțumim că ați ales un produs Hama.

Vă rugăm să vă faceți puțin timp și să citiți următoarele instrucțiuni și informații. Vă rugăm să păstrați acest manual într-un loc sigur, pentru consultare ulterioară. Dacă vindeți dispozitivul, vă rugăm să îi oferiți noului proprietar acest manual de instrucțiuni.

1. Explicarea Simbolurilor de Avertizare și a Notelor



Avertiare

Acest simbol este folosit pentru a indica instrucțiuni de siguranță sau pentru a atrage atenția asupra unor pericole și riscuri.



Notă

Acest simbol este folosit pentru a indica informații suplimentare sau note importante.

2. Conținutul Pachetului

- Selfie Moment 100 cu Bluetooth
- Cablu USB pt. incarcare
- Aceste instrucțiuni de operare

3. Note de Siguranță

- Protejați produsul împotriva prafului, a umezelii și supraîncălzirii și folosiți-l doar într-un mediu uscat.
- Nu folosiți acest produs în zone unde folosirea dispozitivelor electronice nu este permisă.
- Nu folosiți acest produs într-un mediu umed și evitați stropirea.
- Nu trântiți produsul și nu îl expuneți la șocuri puternice.
- Debarasați imediat materialul de ambalare, conform reglementărilor locale în vigoare.
- Deoarece bateriile sunt integrate și nu pot fi scoase, trebuie să dispuneți acest produs complet, conform reglementărilor locale în vigoare.
- Nu modificați produsul sau sa continuati sa-l folositi in cazul in care este deteriorat. Nu modificați produsul în niciun fel. Făcând asta, veți pierde garanția.

4. Cerinte sistem

Selfie Moments 100 cu Bluetooth este compatibil cu dispozitive care suporta Bluetooth, cum ar fi tablete sau telefoane care folosesc sisteme de operare (iOS 5 sau Android 3.0 sau mai noi)



Notă

- De reținut, unele dispozitive, posibil, sa nu suporte acest produs. Vă rugăm să consultați instrucțiunile de utilizare pentru dispozitivul pe care îl utilizați.

5. Pornire



Notă

- Utilizați numai un încărcător adecvat atunci când încărcați bateria. Urmați instrucțiunile de utilizare ale încărcătorului!

• Când sunt depozitate pe o perioadă lungă de timp, bateriile trebuie încărcat în mod regulat (cel puțin o dată la trei luni).

- Produsul este echipat cu o baterie încorporată.
- Încărcați complet bateria înainte de a utiliza dispozitivul pentru prima oară.
- Pentru a încărca bateria, utilizați cablul de încărcare USB inclus pentru a conecta portul de încărcare Micro USB(1) al produsului la un încărcător USB sau la portul USB notebook-ului / calculatorului (ce trebuie să fie pornit).
- Starea LED-ului (2) se aprinde în roșu în timp ce bateria se încarcă și se oprește odată ce bateria este complet încărcată.
- În cazul în care bateria consumată total, LED-ul se aprinde, înțet, albastru.

Avertiare - încărcare

• Ca regulă, nu încarcati dispozitive cu conexiuni USB care sunt defecte și nu încercați să le reparați singuri.

6. Operare

Notă

- Funcțiile descrise în această secțiune sunt disponibile numai pentru dispozitivele terminale Bluetooth compatibile.
- Rețineți că max. raza Bluetooth-ului, fără nici un obstacol, cum ar fi pereți, oameni, etc. este de 10m.

6.1. Conectare Bluetooth

Notă - împerechere

- Asigurați-vă că Bluetooth-ul dispozitivului terminal să este pornit și Bluetooth este activat.
- Asigurați-vă că Bluetooth-ul dispozitivului terminal capabil să fie vizibil pentru alte dispozitive Bluetooth.
- Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați instrucțiunile de utilizare ale dispozitivului terminal.

- Glisați butonul ON/OFF pentru a porni dispozitivul
- LED-ul de status inițial se aprinde albastru, apoi se stinge pentru câteva secunde înainte de albastru intermitent.
- Acest lucru înseamnă eliberarea la distanță Bluetooth caută o conexiune Bluetooth.
- Deschideți setările Bluetooth de pe dispozitivul terminal și așteptați până când hama selfie apare în lista de dispozitive Bluetooth găsite.
- Selectați hama selfie și așteptați până când selfie hama este listat ca fiind conectat în setările Bluetooth de pe dispozitivul terminal. LED-ul de stare (2) se stinge.

Notă - conectare automata si posibile probleme

După ce dispozitivele au fost împerecheate o dată, conexiunea este apoi stabilită automat. În cazul în care conexiunea Bluetooth nu este stabilită în mod automat, verificați următoarele:

- Verificați setările Bluetooth ale dispozitivului terminal pentru a vedea dacă este conectat hama selfie. Dacă nu este, repetați pașii descriși mai sus. Verificați dacă pe raza de acțiune întâmpina obstacole. Dacă este așa, mutați dispozitivele mai aproape împreună.
- O baterie descărcată poate afecta conexiunea. Încărcarea completă a bateriei este necesară.
- Numai un singur dispozitiv Bluetooth poate fi conectat la un moment dat. În cazul în care există o conexiune activă la alt dispozitiv, dezactivați această conexiune și încercați din nou.

6.2. Funcția declanșare de la distanță

- Odată ce ați stabilit conexiunea Bluetooth, deschideți funcția de cameră foto de pe dispozitivul terminal și selectați camera dorită (frontală sau camera din spate), dacă este cazul.
- Se montează smartphone-ul în suportul (S) și să se asigure că este sigură. Se extinde polul telescopic până la lungimea dorită.
- Apăsăți butonul de eliberare (4) pentru a declanșa funcția selectată (selfie, foto, video).

7. Îngrijire și întreținere

Curățați acest produs doar cu o cârpă umedă, fără scame și nu folosiți agenți de curățare puternici. Asigurați-vă că nu intră apă în produs.

8. Renunțare la Garanție

Hama GmbH & Co. KG nu își asumă răspunderea și nu oferă garanție pentru defectele rezultate din instalarea/ montarea necorespunzătoare, utilizarea incorectă a produsului sau din nerespectarea manualului de instrucțiuni și/sau notelor de siguranță.

9. Service și Asistență

Vă rugăm să contactați Hama Product Consulting dacă aveți alte întrebări legate de acest produs. Hotline: +49 9091 502-115 (Germană/Engleză). Mai multe informații pentru asistență pot fi găsite aici: www.hama.com

10. Date Tehnice

Versiune Bluetooth	≥ 3.0
Clasa Bluetooth	Clasa 2
Raza Actiune Bluetooth	max. 10 m
Dimensiuni (Ø x L)	22 x 1000 mm
Capacitate baterie	55 mAh
Timp Incarcare	ca. 3h

11. Informații de Reciclare -

Notă despre protecția mediului:



După implementarea Directivelor Europene 2002/96/EU și 2006/66/EU în sistemul național, se aplică următoarele: Aparatele electrice și electronice, împreună cu bateriile, nu trebuie debarasate cu deșeurile menajere.

Consumatorii sunt obligați prin lege să-și returneze aparatele electrice și electronice, precum și bateriile nefuncționale în punctele publice de colectare create pentru acest scop, sau în punctul de vânzare. Detaliile sunt definite în legislația fiecărei țări. Simbolul produsului, manualul de instrucțiuni sau ambalajul indică faptul că un produs este supus acestor reglementări. Reciclând, re folosind materialele, sau prin alte forme de utilizare a aparatelor /bateriilor vechi, aduceți o contribuție importantă protejării mediului.

12. Declarație de Conformitate



Prin prezenta, Hama GmbH & Co. KG, declară că 00004284 este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/EC. A se vedea www.hama.com pentru declararea conformitatea în conformitate cu Directiva R & TTE 9915 orientări / CE

hama[®]

Hama GmbH & Co KG
86652 Monheim / Germany
www.hama.com

Toate mărcile listate sunt mărci comerciale ale companiilor corespondente.
Erorile și omisiunile sunt excluse și supuse modificărilor tehnice.
Se aplică termenii noștri generali de livrare și de plată.



00004284/08.15