

## 14469

### Χαρακτηριστικά:

Είδος driver:	Dynamic
Διάμετρος του Driver:	25mm
Αριθμός driver:	1 (Mono type)
Αντίσταση: 4 OHM	
Ανταπόκριση συχνότητας:	275 Hz – 20 KHz
Εξωτερική ενέργεια ενισχυτή:	Max0,75W@3V battery voltage
Απαιτήσεις Ενέργειας:	DC 3V (2*AAA batteries)
Διάρκεια Μπαταρίας:	Έως και 5 ώρες
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας:	200mm
Βύσμα:	3,5mm ( L – shapped)
Υλικό της συσκευασίας:	PU coating
Διαστάσεις:	145mm*110mm*60mm

### Προσοχή:

- 1) Αντικαταστήστε τις μπαταρίες όταν το power LED αρχίσει να αναβοσβήνει ή σταματήσει να παίζει η μουσική.
- 2) Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο ηχείο.
- 3) Μην ξηλώσετε ή επιδιορθώσετε το ηχείο χωρίς τη βοήθεια ειδικού. Στείλτε το ελαττωματικό προϊόν σε ειδικευμένο κέντρο επισκευών ή επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.
- 4) Κλείνετε το διακόπτη λειτουργίας όταν δε χρησιμοποιείτε το ηχείο.
- 5) Αφαιρέστε τις μπαταρίες και αποσυνδέστε το καλώδιο ήχου όταν έχετε σκοπό να μη χρησιμοποιήσετε το ηχείο για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- 6) Αποθηκεύστε το ηχείο σε στεγνό και ασφαλές χώρο.

## 14469

### Χαρακτηριστικά:

Είδος driver:	Dynamic
Διάμετρος του Driver:	25mm
Αριθμός driver:	1 (Mono type)
Αντίσταση: 4 OHM	
Ανταπόκριση συχνότητας:	275 Hz – 20 KHz
Εξωτερική ενέργεια ενισχυτή:	Max0,75W@3V battery voltage
Απαιτήσεις Ενέργειας:	DC 3V (2*AAA batteries)
Διάρκεια Μπαταρίας:	Έως και 5 ώρες
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας:	200mm
Βύσμα:	3,5mm ( L – shapped)
Υλικό της συσκευασίας:	PU coating
Διαστάσεις:	145mm*110mm*60mm

### Προσοχή:

- 1) Αντικαταστήστε τις μπαταρίες όταν το power LED αρχίσει να αναβοσβήνει ή σταματήσει να παίζει η μουσική.
- 2) Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο ηχείο.
- 3) Μην ξηλώσετε ή επιδιορθώσετε το ηχείο χωρίς τη βοήθεια ειδικού. Στείλτε το ελαττωματικό προϊόν σε ειδικευμένο κέντρο επισκευών ή επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.
- 4) Κλείνετε το διακόπτη λειτουργίας όταν δε χρησιμοποιείτε το ηχείο.
- 5) Αφαιρέστε τις μπαταρίες και αποσυνδέστε το καλώδιο ήχου όταν έχετε σκοπό να μη χρησιμοποιήσετε το ηχείο για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- 6) Αποθηκεύστε το ηχείο σε στεγνό και ασφαλές χώρο.

## 14469

### Χαρακτηριστικά:

Είδος driver:	Dynamic
Διάμετρος του Driver:	25mm
Αριθμός driver:	1 (Mono type)
Αντίσταση: 4 OHM	
Ανταπόκριση συχνότητας:	275 Hz – 20 KHz
Εξωτερική ενέργεια ενισχυτή:	Max0,75W@3V battery voltage
Απαιτήσεις Ενέργειας:	DC 3V (2*AAA batteries)
Διάρκεια Μπαταρίας:	Έως και 5 ώρες
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας:	200mm
Βύσμα:	3,5mm ( L – shapped)
Υλικό της συσκευασίας:	PU coating
Διαστάσεις:	145mm*110mm*60mm

### Προσοχή:

- 1) Αντικαταστήστε τις μπαταρίες όταν το power LED αρχίσει να αναβοσβήνει ή σταματήσει να παίζει η μουσική.
- 2) Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο ηχείο.
- 3) Μην ξηλώσετε ή επιδιορθώσετε το ηχείο χωρίς τη βοήθεια ειδικού. Στείλτε το ελαττωματικό προϊόν σε ειδικευμένο κέντρο επισκευών ή επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.
- 4) Κλείνετε το διακόπτη λειτουργίας όταν δε χρησιμοποιείτε το ηχείο.
- 5) Αφαιρέστε τις μπαταρίες και αποσυνδέστε το καλώδιο ήχου όταν έχετε σκοπό να μη χρησιμοποιήσετε το ηχείο για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- 6) Αποθηκεύστε το ηχείο σε στεγνό και ασφαλές χώρο.